Information technique/description du produit

ECO DETACHANT

Elimine :

Le chewing-gum, les vernis, l'encre, le feutre, l'asphalte, l'huile, la suie, le stylo à bille, le goudron, la pâte pour chaussures, la résine, la colle, les résidus adhésifs, les graisses, le vernis à ongles, les rayures des talons.

Propriétés:

L'ECO DETACHANT est écologique car :

- il est sans solvants volatiles aromatiques /aliphatiques,
- il est sans tensioactifs,
- il est très bien biodégradable à 99% dans les 35 jours,
- il a une valeur pH neutre et est incolore.

L'ECO DETACHANT sèche entièrement, sans résidus ou auréoles. Le réencrassement est entièrement neutre grâce à l'absence de tensioactifs. L'ECO DETACHANT peut être appliqué très économiquement car les composants contenus sont peu volatiles et sèchent lentement. L'ECO DETACHANT peut être utilisé dans des domaines fermés et pas aérés.

Lieu d'emploi :

L'ECO DETACHANT est approprié pour toute surface dure, souple, avec couleurs grand teint et matériel résistant tel que p.ex. le verre, le carrelage, le métal, le matériel plastique, le linoléum, le PVC, les tapis et moquettes. Il n'a pas d'influence négative sur le dos des moquettes. On ne peut pas constater des regonflements ou des accumulations. La résistance des nœuds reste entièrement intacte. Le produit ne détériore pas les laques (laques cuites). Il faut toujours vérifier la solidité des teintes et la compatibilité du matériel sur une partie cachée. Le produit est très approprié pour l'application à terme bref et pour des petites surfaces de matériaux plastiques tels que le plexiglas ou le polyester. On ne peut pas exclure la dissolution des surfaces si on utilise le produit sur surfaces en vernis, ou laquées avec de la laque sensible à l'eau et les laques simples, le makrolon et certains matériaux synthétiques spéciaux. Pour les taches qui peuvent causer une réaction aux fibres et aux couleurs telles que l'urine ou le café, la rouille, les acides des fruits ou de l'estomac, l'efficacité peut être limitée.

Mode d'emploi :

Eliminer les gros résidus comme le chewing-gum. Vaporiser l'ECO DETACHANT directement sur la tache ou appliquer-le avec un linge humide. Attendre la séparation ou la dissolution. L'encre et l'encre d'impression se dissolvent à l'instant. Les autres taches se dissolvent après 1-5 minutes. Ensuite sécher ou frotter jusqu'à l'élimination des résidus avec un linge absorbant. Pour les travaux sur grande surface il faut utiliser le produit comme pre-spray. Il faut éviter tout reste de tache ou résidus car ils se dissolvent très difficilement après le séchage. Si nécessaire répéter le nettoyage avec de l'eau ou extraire afin que les agents actifs de ECO DETACHANT puissent être neutralisés ou utiliser de l'eau pour éliminer entièrement la tache (p.ex. la coca cola et autres liquides contenant du sucre). Frotter le chewing-gum soigneusement sans laisser des résidus avec un chiffon rude. Pour les taches vieilles ou sèches il faudrait répéter la procédure. En supplément nous conseillons les autres produits spéciaux de la SOLUTION : SOLUTION No. 3 et 5, détachants, SOLUTION No. 6, détachant pour chewing-gum.

Toute information est basée sur l'expérience pratique. L'obligation générale est exclue à cause des différentes prémisses pratiques. Contrôler avant usage (faire essai sur partie cachée).

SOLUTION Glöckner Vertriebs-GmbH

Boite Postale 15 01 46, D-67026 Ludwigshafen, Tel 0621/538140, Fax 0621/532915

www.solution-gloeckner.de, e-mail: info@solution-gloeckner.de